

Tachometer

Handhållen digital varvtalsmätare.



best.nr. 172025

Direkt varvtalsmätning

Då varvtalet ska mätas direkt sätts den medföljande adaptorn in i anordningen. Varvtalet mäts genom kontakt med mätspetsen av gummi eller så mäts ytvarvtalet genom en löprulle.

Indirekt mätning

Vid indirekt mätning sätts ett reflekterande märke på den maskindel där mätningen ska ske. Märket skannas fotoelektriskt med ett synligt rött ljus. Tachometern visar varv per minut.

Tachometern kan användas till två olika sorters mätningar:

- √ direkt mätning av varvtalet genom adapter, löprulle eller mätspetsar
- √ indirekt mätning genom en reflekterande märkning

