

# Motorlager

*Elmo*

<u>Typ</u>	<u>Byggstorlek</u>	<u>Lager drivsida</u>	<u>Lager fläktsida</u>
R. RA	63	6202-2Z	6201-2Z
R. RA	71	6203-2Z	6202-2Z
R. RA	80	6204-2Z	6203-2Z
R. RA	90	6205-2Z	6204-2Z
R	100	6306-2Z	6205-2Z
RA	100	6206-2Z	6205-2Z
R	112	6307-2Z	6206-2Z
RA	112	6306-2Z	6206-2Z
R. RA	132	6308-2Z	6207-2Z
R	160	6310	6310
<hr/>			
QS	56 11	6001-2Z	6001-2Z
QS	56 14	6002-2Z	6001-2Z
QS. OSB	71	6202-2Z	6202-2Z
QS. QSB	80	6204-2Z	6203-2Z
QS	90	6205-2Z	6204-2Z
QS. QSB	100	6306-2Z	6205-2Z
QS	112	6306-2Z	6206-2Z
QS	132	6308-2Z	6207-2Z
<hr/>			
UR	1	6204-2Z	6204-2Z
UR	2	6204-2Z	6205-2Z
UR	4	6206-2Z	6206-2Z
<hr/>			
CV	100	6204-2Z	6204-2Z
CV	112	6204-2RS	6204-2RS
CV	132	6205-2RS	6205-2RS
CV	8	6205-2Z	6205-2Z
<hr/>			